


## PPチャックの外し方



1、樹脂カバーを外し、付属しているスパナを写真のように差し込みます。



2、上のスパナは固定、下のスパナを矢印方向へ少し回します。



3、軍手をしてチャックの下側を持ちながら回してください。




4、ねじから外れると落下しますので、テーブルの上で落とさないようしっかり手で支えてください。


## PPチャックの取り付け方



1、ギアボックス天面の穴とチャック棒の方向が同じになるようにしてから挿入してください。



2、中央の瓶押さえが回ると天面穴に棒が通らなくなるので固定した状態で左回転で回してください。



3、ねじがかかった後スパナに持ち替え、上部を固定しながらチャックを回します。回してる途中で硬くなった場合はチャック棒が天面穴と違う方向を向いてしまっているので、もう一度やり直してください。



4、チャック棒が天面穴からでていたら完成です。

